

HS 1000 K
HS 1000 L

HS 2500

Montageanleitung:

Mit beiliegenden Schrauben und Dübeln Spender befestigen.

Löcher mit 6 mm bohren.

Bohrlöcher am besten den Wandfugen anpassen.

Inbetriebnahme:

Spender füllen und Pumpe mehrmals bis zur ersten Dosierung betätigen.

Öffnen:

Steckschlüssel wie auf der Abbildung gezeigt, zwischen Verschlussplatte und Spenderboden bis zum Anschlag eindrücken und Verschlussplatte abziehen.

Pflege:

Spender ist wartungsfrei.

Sollte jedoch die Pumpe verklebt sein, Spender in heißes Wasser legen und durchpumpen, bis Funktion wieder hergestellt ist.

